

Židle
ACTIKID 2428

Montážní postup :

1. vybalení kříže a nasazení koleček
2. nasazení krytky kříže a pístu do kříže
3. nasazení krytu pístu (pokud není již z výroby)
4. montáž mechaniky na sedák
5. nasazení sedáku židle na píst
6. připevnění zádové opěrky k mechanice pomocí aretační hlavice
7. zatížení židle tak, aby všechny části do sebe dobře zapadly
8. individuální seřízení všech částí podle následujících pravidel :

Nastavení :

- a) přidržení páčky v horní pozici uvolní posun sedáku nahoru či dolů
- b) uvolnění aretační hlavice umožní nastavení hloubky sezení (posun zádové opěrky)
- c) jemné stlačení plochého tlačítka zespod šedého plastového mechanismu nastaví výšku zádové opěrky vůči sedáku

Ilustrační foto:



Seznam komponentů:

- 1 – nosný pětiramenný kříž a krytka kříže
- 2 – píst a kryt pístu
- 3 – sedák + mechanika
- 4 – kolečka
- 5 – zádová opěrka

Detail nastavení výšky zad:



Návod k čištění výrobku :

- ❖ všechny kovové i plastové díly lze čistit jen vodou se saponáty, k oživení plastů lze použít renovační spray určený pro přístrojové desky interiérů automobilů.
- ❖ čalounění látkové lze čistit jen jemným, ne moc mokrým šampónováním. **Nelze používat žádná rozpouštědla ani prací prášky.**
- ❖ čalounění koženkové lze čistit jen vodou se saponáty nebo jinými doporučenými prostředky pro tento druh materiálu.
- ❖ čalounění kožené z pravé kůže lze čistit jen speciálními prostředky pro čištění a oživování kůže
- ❖ čalounění typu mikroplyše lze čistit jemným kartáčováním a velmi jemným šampónováním.

UPOZORNĚNÍ:

- židle jsou určeny výhradně k sezení
- na otočné a konferenční židle nikdy nestoupejte, hrozí nebezpečí úrazu!
- během používání židlí je nutné občas dotáhnout všechny šrouby, které se vlivem mechanických rázů, sesycháním dřevěných částí židlí a čalounění uvolňují.

Všeobecné záruční podmínky

židlí MAYER :

Gratulujeme Vám k zakoupení kvalitního výrobku zn. MAYER. Byl vyroben s největší pečlivostí a před odesláním zkontrolován ve výrobním závodě. Na výše uvedený výrobek poskytuje výrobce záruku **60** měsíců od data prodeje s tím, že výrobce neodpovídá za :

- ❑ poškození způsobené nesprávnou montáží nebo neoprávněným zasahováním do jednotlivých částí výrobku
- ❑ poškození způsobené vodou, znečištěním nebo nevhodným čištěním
- ❑ mechanické poškození čalounění
- ❑ nadměrné opotřebení ve vícesměnném nebo restauračním provozu
- ❑ nadměrné opotřebení způsobené neběžným užíváním (zvýšený prach, špína, ...)
- ❑ mechanická poškození nárazem
- ❑ mechanická poškození nadměrným zatěžováním (váha sedícího nad **100** kg)
- ❑ pohledové vady nenahlášené písemně do 3 dnů po převzetí
- ❑ vyblednutí potahu vlivem nadměrného vystavení slunci

Případné reklamace je nutno uplatnit pouze na základě řádně potvrzeného Záručního listu s uvedením datumu prodeje, místa prodeje, razítkem a podpisem prodejce. Záruční list obdržíte od svého prodejce včetně vyznačení délky záruky podle typu výrobku.

V případě reklamace se prosím obraťte na prodejce zn. MAYER, u kterého jste výrobek zakoupili. Prodejce je povinen výrobcí písemně nahlásit :

- číslo faktury výrobce
- číslo reklamovaného modelu
- podrobný popis závady
- číslo nálepky výstupní kontroly

Záruční list obdržíte při prodeji od svého prodejce !!!

KIDS

ACTIKID 2428

Návod k montáži a používání č. 17



Záruční podmínky

Vážený zákazníku,

děkujeme Vám za projevenou důvěru při koupi tohoto zboží a pevně věříme, že ji nezklameme.

Přejeme dlouhodobé užívání Vámi zakoupeného zboží k Vaší plné spokojenosti.

Výrobce